

Bouton central «Frequency Key»



MODÈLE TÉLÉCOMMANDE N°1

Comment installer les piles de la télécommande ?

- > Se procurer 2 piles neuves AAA 1.5V.
- > A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser le cache à l'arrière de la télécommande.
- > Insérer les piles et revisser le cache.
- > Ne pas utiliser une pile neuve et une pile usagée.
- > Vérifier la capacité des piles régulièrement.

Procédure pour appairer la télécommande parentale suite à la 1ère utilisation :

Information : l'appairage est à refaire en cas de remplacement des piles

- > Insérer 2 piles neuves AAA 1.5V.
- > Appuyer 4 secondes sur le **bouton central «Frequency Key»** de la télécommande.
- > Le voyant «Low-speed LED» se met à clignoter.
- > Mettre le contact du véhicule, le voyant «Low-speed LED» s'arrête de clignoter et reste allumé.
- > La télécommande est à présent appairée.

Important : vous disposez de 10 secondes pour mettre le contact, sinon refaire cette étape.

- > En cas d'échec le voyant "Low-speed LED" continue de clignoter, refaire les étapes précédentes.

Fonction des boutons de la télécommande :

▲ : Marche avant ▼ : Marche arrière ◀ : Tourner à gauche ▶ : Tourner à droite

Bouton S : Vitesse

Bouton P : Freinage d'urgence

1ère pression : empêche l'accélération / 2nd pression : accélération rétablie.